

## NO.1 Vandlåsen selvrensende Universal 100-110 mm



### Monteringsvejledning

1. Løft risten og fjern eksisterende vandlås.
2. Rengør afløbet for fedt og snavs med alm. universal rengøringsmiddel og varmt vand.
3. Passende pakning monteres på NO.1 vandlåsen.
4. Låsens pakning samt øverste 5 cm af gulvafløbet indfedtes med pakkens indeholdende glidemiddel.
5. Låsen skubbes ned i afløbet. Vær opmærksom på at låsen ligger korrekt og er tæt mod afløbets vægge.
6. Bøjlen lægges til modsatte side af låsens afløbshul. Låsen fyldes med vand og risten lægges på plads.

NO.1 vandlåsen må monteres i gulvafløbsskåle, hvor den maksimale afløbsstrøm er ca. 0,8 l i sekundet. Vandlåsen opfylder kravet til kapacitet i gulvafløb hvor der tilføres vand fra tapsted.